

הוראות התקנה - מרחיק טווח WiFi דגם D-Link N300



1. חבר את המרחיק טווח לחשמל
2. חבר כבל רשת בין במחשב לחיבור הרשת במרחיק טווח
3. שנה את כתובת ה IP של המחשב באופן הבא:
 - a. כתובת IP: **192.168.0.100**
 - b. מסיכת משנה: **255.255.255.0**
 - c. שער ברירת מחדל: **192.168.0.50**
4. בדוק חיבוריות תקינה בין המחשב למרחיק מתח ע"י ביצוע PING לכתובת 192.168.0.50
5. פתח דפדפן ובשורת הכתובת רשום את כתובת מרחיק הטווח: 192.168.0.50
 - a. במסך שיופיע, לחץ על "START"
 - b. לחץ "YES" על מנת לאשר "אנגלית"
 - c. לחץ "CONTINUE" להמשך
 - d. כעת נבחר את אופן פעולת מרחיק הטווח. אנו נבחר:
 - i. **WIFI** - CONNECTION method
 - ii. **CLIENT** - WORK MODE
 - iii. לחץ "NEXT"
 - e. כעת, ניתן כתובת IP חדשה למרחיק טווח. הכתובת צריכה להיות ברשת של הלקוח, לדוגמא: 10.0.0.222 (ודא שכתובת זו אינה בשימוש ברשת הלקוח)
 - f. לחץ "NEXT"
 - g. בשלב זה, עלינו לחבר את מרחיק הטווח לרשת ה WIFI של הלקוח:
 - i. ברשימת רשתות ה WIFI שיופיעו תחת הכותרת WIRELESS NETWORKS, סמן את רשת ה WIFI של הלקוח.
 - ii. בשדה PASSWORD PSK, הכנס את סיסמאת הגישה לרשת ה WIFI של הלקוח
 - iii. לחץ "NEXT"
 - h. כעת תתבקש להכניס את הסיסמא של מרחיק הטווח (הסיסמא שנתבקשת לשנות בתחילת ההגדרות)
 - i. לחץ "APPLY"
 - j. הנורית במרחיק טווח תדלק בצבע ירוק
 - k. כעת, החלף את כתובת ה IP של המחשב לכתובת ברשת הלקוח.

א. בצע PING לבדיקת חיבוריות לאינטרנט (לכתובת 8.8.8.8)
.m