

מדריך הגדרות PTZ ופטרול ב DVR XMEye



BmTech LTD.

• התחלת עבודה

○ הפעלה ראשונית

1. הדלק את ה DVR וצפה במסך המצלמה הרלוונטית

○ חיבורים

1. ודא כי מצלמת ה PTZ מחוברת לאחת מכניסות הוידאו

ולמחבר RS-485

2. חבר מתח למצלמה וצפה במסך הראשי. פרטי הכתובת,

הפרוטוקול ומהירות חופיעו על המסך. רשום אותם על

מנת להשתמש בהם בהגדרות המצלמה מאוחר יותר

(בד"כ PELCO D מהירות 2400, כתובת 1)

○ הגדרות מצלמת ה PTZ במערכת

1. בתפריט הראשי, לחץ על "מערכת"

2. לחץ על "קינפוג PTZ"

3. במסך הגדרות קינפוג PTZ שיופיע, הכנס את הפרטים:

- **ערוץ** – מספר הערוץ שאליו מחוברת המצלמה

- **מצב בקרה** – כל

- **פרוטוקול** – בחר את הפרוטוקול כפי שהופיע על

המסך בהדלקת המצלמה לאחר חיבורה לרשת

(לדוגמא PELCO D). אם שכחת את הפרטים, ניתן

לנתק את המצלמה מהמתח ולחברה שוב על מנת

לקבל תפריט על המסך.

- **כתובת** – כתובת המצלמה כפי שהופיעה על המסך

בהדלקת המצלמה (לדוגמא 1)

- **קצב העברה** – מהירות ההעברה כפי שהופיעה

במסך בעת הדלקת המצלמה (לדוגמא 2400)

- **נתונים** – 8

- **עצור** – 1

- **שווי** – אף אחד

- **לחץ OK**

4. כעת נבדוק שיש לנו שליטה ידנית ב PTZ

- צא מהתפריט הראשי של ה DVR.
- לחץ על המקש הימני בעכבר ובתפריט שיופיע בחר "בקרה PTZ"
- לחץ על החצים ימינה ושמאלה. המצלמה תסתובב בהתאם.

5. הגדרת פטרול אוטומטי

1. יצירת הפריסטים:

- במסך "בקרה 01: PTZ" נקבע פריסט ראשון. הזז באמצעות החיצים את המצלמה למיקום הראשון שברצונך להוסיף לפטרול
- בשדה איפוס, כתוב "1" ולחץ על כפתור + להוספת הפריסט מספר 1 למערכת. לחץ "התחל"
- הזז באמצעות החיצים את המצלמה למיקום השני שברצונך להוסיף לפטרול
- בשדה איפוס, כתוב "2" ולחץ על כפתור + להוספת הפריסט מספר "2" למערכת. לחץ "התחל"
- חזור על סעיפים 5.1-5.2

2. יצירת פטרול (לאחר יצירת פריסטים)

- בתפריט בקרה 01: PTZ, לחת על "מתקדם"
- תחת "סיור", בחר את הפריסט הראשון שבו תרצה שהמצלמה תתחיל את הסיור:
- לחץ על +
- בשורת "איפוס" בחר את הפריסט הראשון בסיור
- בשורת "הפסקה" קבע כמה שניות תעמוד המצלמה במיקום זה לפני שהיא ממשיכה בתנועה לנקודה הבאה
- לחץ "הוסף Preset"
- בצע זאת על כל הפריסטים.
- חזור למסך הקודם ע"י לחיצה על העכבר הימני בעכבר.
- בשורת סיור לחץ על "התחל". הסיור יתחיל