

שינוי פורמט מצלמה התומכת ב-4 פורמטים באמצעות הג'ויסטיק

רקע

מצלמות AHD התומכות בארבעה פורמטים , מצויידות בג'ויסטיק המאפשר החלפת פורמט הצילום:

- CVI
- AHD
- אנלוגי
- TVI

המעבר בין הפורמטים נעשה ע"י הזזת והחזקת הג'ויסטיק למשך 10 שניות לכיוונים הבאים:

