



הוראות התקנה לתוכנת XmEye CMS3.0

1. התקן את התוכנה (גירסה 3.0)

2. הוספת DVR

- a. גש ל Device Manager
- b. לחץ על Add
- c. תן שם לDVR
- d. מודל -> Dev.XM
- e. IP < - Login Type
- f. Domain/IP < - להכניס את כתובת ה IP של ה DVR
- g. User name < - לפי ה DVR (בדור"כ admin)
- h. DVR < - Device Type
- i. Mac < - משאירים ריק
- j. Device Port <- 34567
- k. Password <- לפי ה DVR (בדור"כ ריק)
- l. לוחצים על SAVE
- m. וודא כי ה- DVR מתווסף לרשימת המכשירים

3. צפייה במצלמות

- a. לחץ על Monitor
- b. לחץ על Encode Devices
- c. לחץ על השם של ה DVR. רשימת המצלמות תופיע. לחץ על המצלמה לצפייה (שני קליקים)