

מדריך

התקנת קודן Indoor



Ver 1.1

- בחיבור הקודן למתח, הנורית האדומה תהבהב
- בתיכנותים, נורית ירוקה תדלוק
- **תיכנות הקודן**
 - כניסה לתכנות: #123456#. נורית אדומה תדלק קבוע
 - שינוי קוד טכנאי: 21 -> קוד חדש -> #
- **הגדרות משתמשים**
 - הוספת קוד משתמש: 22 -> קוד חדש -> # (ישמע ציפצוף ונורית אדומה תדלוק קבוע)
 - הוספת תג קרבה: 1 -> הצמד תג קרבה -> #
 - מחיקת תג קרבה (לפי מספר תג):
 - 43 -> מספר תג -> #
- **כללי**
 - איפוס המכשיר: נתק מתח -> פתח את לוח המקשים -> העבר ג'אמפר מ 12 ל 23 -> הפעל את הקודן לדקה -> נתק מתח -> החזר ג'אמפר ל 12 -> חבר מתח אור כחול קבוע -> 8 <
 - לפתיחה הקש את קוד המשתמש ולאחריו #

• תכונות:

- קודן פנימי לא מוגן מים
- קורא תגי קרבה
- עד 1000 משתמשים
- הזנה: 12 וולט
- גודל: 22x78x120 מ"מ
- טמפרטורת עבודה: 0-60 מעלות

BmTech LTD.

• חיבורים

