



הגדרת CVBS (עמדת שומר) ב DVR TVT

1. מטרת המדריך


- a. להסביר את אופן הגדרת ה DVR מסוג TVT לתמיכה ביציאה אנלוגית לשומר.
 - b. בדוגמא שלנו, אנו רוצים להציג את אותו ערוץ כל הזמן בעמדת השומר.
- ### 2. אופן ההגדרה
- ### 3. גש לתפריט ההגדרות ולחץ על "בסיסי"




במסך ההגדרות שנפתח, העבר את "עמדת השומר" למצב "SPOT":




חזור למסך ההגדרות ובחר "צפיה":




בחר "עמדת שומר":



בחר את המצלמה שברצונך להציג בעמדת שומר:



אם אתה רוצה שמצלמה מסויימת תוצג כל הזמן, בחר את המצלמה הזו בכל קבוצות ה SPOt:



לחץ להעברה לקבוצה הבאה (קבוצה 2) וגם פה בחר את מצלמה מספר 1. חזור על פעולה זו לכל הקבוצות. בחר זמם התעכבות מקסימאלי (60 שניות) בכל מצלמה



כפי שניתן לראות, המסך הראשי מראה מספר מצלמות, והמוניטור
(CVBS) מראה תמיד את מצלמה מספר 1