

הוראות הפעלה אפליקציית

BitVision



1. חיבורים

a. חבר מתח,רשת,עכבר ומסך ל XVR

b. כניסה למכשיר:



i. שם משתמש: admin

ii. סיסמה: bm123456

2. הורדת והתקנת האפליקציה:

a. ה- XVR מאפשר גישה מרחוק דרך הטלפון הנייד בשני אופנים:

i. דרך חשבון ענן (סריקת ברקוד). אופציה זו אינה דורשת

פתיחת פורטים בנתב הביתי/משרדי

ii. דרך כתובת ה- IP של הנתב. אופציה זו דורשת פתיחת

פורטים בנתב.




b. אופציה 1: גישה מרחוק באמצעות סריקת הברקוד:

i. במסך הראשי של ה XVR, לחץ על המקש הימני בעכבר

ii. בחר "תפריט"

iii. בחר "הגדרות"

iv. בחר "רשת"



v. בחר לשונית P2P. בדף זה מוצגים 3 ברקודים:

1. עבור מכשיר אנדרואיד, סרוק את הברקוד שכותרתו

"אנדרואיד" על מנת להוריד את האפליקציה

BitVision לטלפון הנייד

2. עבור מכשיר IOS, סרוק את הברקוד שכותרתו


"IOS" על מנת להוריד את האפליקציה BitVision

לטלפון הנייד

3. הברקוד השלישי הינו הברקוד של המספר הסידורי

הייחודי של ה XVR שאותו נרצה להוסיף




לאפליקציה




סריקת ברקוד = 1.
סרוק להורדת
אפליקציה למכשיר
iOS או אנדרואיד

c. יש להירשם לחשבון הענן על מנת לאפשר גישה ל XVR דרך הברקוד.

- i. לחץ על "אנא התחבר קודם"
- ii. לחץ על "הרשמה"





- iii. הכנס את פרטי המייל שלך ובחר סיסמת גישה ל XVR
- iv. רשום את הקוד שהתקבל במייל על מנת לסיים את ההרשמה. לסיום לחץ על "הרשמה"




v. הזן כתובת מייל וסיסמה
ולחץ על "התחברות"

vi. לחץ על אייקון ההתקנים ולחץ על + להוספת ה XVR
לאפליקציה:



- vii. בתפריט, לחץ על "הוסף מספר סידורי "
- viii. סרוק את הברקוד עם המספר הסידורי במסך ה XVR
- ix. חשבון: חשבון הגישה ל XVR (ברירת מחדל: admin)
- x. הסיסמה:סיסמת הגישה ל XVR (ברירת המחדל: bm123456)





- xi. לחץ "התחברות"
- xii. וידאו מהמצלמה יופיע במסך הטלפון


d. אופציה 2: גישה מרחוק דרך כתובת IP או DDNS:

e. יש להירשם לחשבון הענן על מנת לאפשר גישה ל XVR דרך כתובת ה IP או DDNS.

- i. לחץ על "אנא התחבר קודם"
- ii. לחץ על "הרשמה"





- iii. הכנס את פרטי המייל שלך ובחר סיסמת גישה ל XVR
- iv. רשום את הקוד שהתקבל במייל על מנת לסיים את ההרשמה. לסיום לחץ על "הרשמה"




v. הזן כתובת מייל וסיסמה
ולחץ על "התחברות"

vi. לחץ על אייקון ההתקנים ולחץ על + להוספת ה XVR
לאפליקציה:



1. לחץ "הוסף מכשיר" ולאחר מכן לחץ "IP/DDNS"



16:50 67%

←

להוסיף את התקנים מחוברים ישירות

IPC/FISH

DVR

X/N/HVR

שם המכשיר

כתובת

פורט RTSP

שם משתמש

הסיסמה

4

שמור

בחר X/N/HVR

תן שם למכשיר

הכנס את כתובת ה IP של המכשיר (כתובת ה IP החיצונית של הנתב)

הכנס את מספר הפורט הנמל (ברירת מחדל 6000)

הכנס את שם המשתמש לגישה ל XVR (ברירת מחדל admin)

הכנס את סיסמת הגישה ל XVR (ברירת המחדל bm123456)



הכנס את מספר הערוצים הנתמכים ב XVR

לחץ "שמור"

2. המכשיר יופיע תחת הכותרת "מכשיר מקומי (1/1)". לחץ

על הכותרת הזו.

3. שם המכשיר וכתובת ה IP שלו יופיעו.



4. סמן את המכשיר להופעת V

בצבע אדום ליד כל ערוץ

5. לחץ אשר



6. וידאו מהמצלמה יופיע במסך

הטלפון

7. לחץ על החץ חזרה

3. צפיה בהקלטות:

a. במסך הראשי לחץ על לשונית "ניגון לאחור". בחר תאריך ושעה לצפיה:



לחץ לבחירת
תאריך

לחץ לבחירת
ערוץ/ים

גלול לבחירת
שעה